

GPSR SAFETY INFORMATION

MONOPATTINO

L'utilizzo del veicolo avviene sotto l'esclusiva responsabilità del conducente che, dopo aver letto e compreso il presente manuale e aver richiesto al venditore e/o al produttore gli eventuali chiarimenti ritenuti necessari, considera se stesso idoneo dal punto di vista psico-fisico all'utilizzo del veicolo. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose in conseguenza dell'uso del veicolo.

2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Questo manuale operativo deve rimanere parte integrante del prodotto: conservatelo anche per consultazione futura.

- Questo apparecchio non deve essere maneggiato e/o utilizzato da bambini di età inferiore a 14 anni e/o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e cognitive a meno che non siano supervisionati e/o adeguatamente istruiti da una persona responsabile per la loro sicurezza in merito alle modalità d'uso e consapevoli di tutti i possibili rischi inerenti.
- Tenere l'apparecchio ed il suo alimentatore (comprensivo di cavo) fuori dalla portata di bambini di età inferiore ad 8 anni ed evitare che giochino con esso.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, etc.) NON devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.
- Prima di utilizzare l'apparecchio verificarne visivamente l'integrità. In caso di dubbi rivolgersi a personale qualificato per eventuali riparazioni.
- Se l'alimentatore e/o i cavi di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona qualificata, in modo da prevenire ogni rischio.
- Prima di collegare l'alimentatore dell'apparecchio alla rete elettrica, verificare che i parametri elettrici, indicati sulla targhetta, siano conformi a quelli della rete elettrica.
- Collegare e scollegare i cavi dell'alimentatore con le mani asciutte e reggendoli saldamente.
- Svolgere totalmente i cavi dell'alimentatore durante l'uso, evitare in ogni caso di tenderli, tirarli e/o strattionarli).
- Evitare di posizionare i cavi dell'alimentatore ove possono essere facilmente danneggiati.
- NON immergere l'apparecchio o il suo alimentatore in acqua o altri liquidi.

- Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione che ne impedisca il corretto funzionamento.
- L'apparecchio deve essere tenuto a distanza di sicurezza da fiamme libere e da qualsiasi oggetto e/o sostanza infiammabile o potenzialmente esplosiva.
- In caso di funzionamento anomalo, spegnere l'apparecchio e rivolgersi ad un tecnico qualificato per le opportune riparazioni. NON effettuare operazioni non previste dal presente manuale d'uso (come smontare l'apparecchio e/o manometterlo).
- In caso di anomalie durante la fase di ricarica scollegare immediatamente l'alimentatore dalla rete elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione o, in caso sia danneggiato, rivolgersi al servizio assistenza tecnica per la sostituzione.
- La pulizia e la manutenzione, destinata ed essere effettuata dall'utilizzatore, non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- NON variare la finalità d'uso del prodotto.
- Questo veicolo NON è destinato all'uso acrobatico.
- Conservare l'apparecchio ed ogni suo accessorio/componente esclusivamente in ambienti interni, con poca umidità, protetto da polvere e agenti atmosferici come pioggia, irraggiamento diretto del sole etc..
- Allorché si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di rendere innocue quelle parti che possono costituire un pericolo per le persone o di smaltirle compatibilmente con le normative vigenti in merito.

3 AVVERTENZE PER L'UTILIZZO SICURO

- Prima di utilizzare il prodotto verificarne attentamente il corretto assemblaggio e l'integrità.
- Questo apparecchio è idoneo al trasporto di una sola persona, entro i limiti di peso indicati nelle caratteristiche tecniche, previo allenamento e pratica.
- **Importante!** Non eccedere i limiti di carico, minimo e massimo, indicati nel paragrafo "Caratteristiche tecniche".
- L'uso di questo prodotto è sconsigliato, in ogni caso, ai minori di anni 14 e/o ed a persone con altezza inferiore a 140 cm ed a donne in stato di gravidanza.
- Indossare un abbigliamento comodo che consenta di mantenere la flessibilità del corpo, onde avere un migliore controllo.
- È consigliato, per un corretto utilizzo, indossare sempre scarpe, protezioni adeguate (casco, ginocchiere, gomitiere, etc.) e prestare la massima attenzione per non recare danni a persone e/o cose.
- Prima di iniziare a utilizzare abitualmente l'apparecchio, fare adeguata pratica per averne pieno controllo.
- Si raccomanda di non utilizzare il mezzo in spazi affollati.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni pericolose per la vostra sicurezza personale e per quella delle persone a voi vicine.
- In ogni caso, anticipare la traiettoria e la velocità rispettando il codice della strada, il codice del marciapiede e dei più vulnerabili.
- Segnalare la presenza tramite campanello quando ci si avvicina ad un pedone o un ciclista, qualora ci sia il rischio di non essere stati visti o sentiti.
- Attraversare le strisce pedonali scendendo dal monopattino e procedendo a piedi.
- Il prodotto ha un grado di resistenza ad acqua e polvere che rende possibile il suo utilizzo in presenza di schizzi accidentali e non persistenti. Pertanto non è consentito l'utilizzo in presenza di acqua stagnante, pozzanghere e/o in generale in condizioni atmosferiche avverse (come pioggia, neve o grandine). Utilizzare l'apparecchio in ambienti asciutti per evitare danni al motore e ai circuiti elettrici.
- Non spegnere l'apparecchio durante la guida, prima arrestare il movimento.

- Quando si attraversano passaggi bassi (come porte) fare attenzione a valutare bene l'altezza del passaggio in relazione alla propria sommata a quella della pedana (vedi sezione "Caratteristiche tecniche").
- Durante la guida mantenere sempre entrambe le mani sulle manopole del manubrio.
- Durante la guida non trasportare oggetti in mano o appesi al manubrio. Pericolo instabilità del prodotto.
- Durante la guida (dopo l'avvio) mantenere entrambi i piedi sulla pedana, poggiare un piede a terra soltanto in caso di pericolo o perdita di equilibrio.
- Spegnere sempre l'apparecchio dopo l'uso.
- Non sollevare mai l'apparecchio (ad esempio per il trasporto) afferrandolo dalle ruote.
- Non girare repentinamente il manubrio durante la guida, pericolo di lesioni.
- **Importante!** Non superare la velocità massima omologata per il veicolo (vedi paragrafo "Caratteristiche tecniche") in quanto il sistema frenante è dimensionato per tale velocità. A velocità superiori, raggiungibili ad esempio in discesa, lo spazio di frenata può aumentare notevolmente con conseguenti pericoli per l'incolumità del conducente e di cose e/o persone circostanti.
- Non usare il parafango posteriore come superficie di appoggio, potrebbe danneggiarsi.
- L'utilizzo del prodotto in ambienti interni è fortemente sconsigliato.
- Non premere la leva dell'acceleratore quando si conduce il monopattino a mano.
- Prima di pulire il dispositivo, assicurarsi che sia spento e che la presa di alimentazione sia asciutta e protetta dall'ingresso di liquidi. Per la pulizia utilizzare un panno appena inumidito esclusivamente con acqua. Al termine, asciugare subito con un panno morbido.
- Dopo l'utilizzo, le parti del freno a disco possono essere molto calde. Prestare attenzione.
- **Importante!** Non utilizzare il mezzo dopo aver fatto uso di sostanze che possono alterare lo stato psicofisico e/o ridotto le normali capacità di concentrazione.
- In caso di parcheggio, scegliere sempre zone pianeggianti, utilizzare il cavalletto in dotazione. In caso sia necessario parcheggiare su

piani inclinati, posizionare il prodotto in modo che il cavalletto sia in contropendenza.

- **Importante!** La batteria di questo apparecchio non deve essere smontata autonomamente dal Cliente finale.
- Non utilizzare il prodotto nel caso in cui la batteria emetta odore anomalo o sia molto calda e/o in caso di perdita di sostanze dalla batteria.
- Non toccare eventuali sostanze che fuoriescano dalla batteria.
- Non caricare la batteria all'aperto o comunque non esporla ad eventi atmosferici durante la fase di ricarica.
- Evitare che la batteria entri in contatto con acqua o altri liquidi (pericolo di reazioni chimiche).
- **Importante!** Non utilizzare alimentatori non originali: l'utilizzo di un alimentatore non originale può causare rischi di danneggiamento e perfino l'esplosione della batteria; in caso di danneggiamento, guasto o indisponibilità dell'alimentatore, rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.
- Non collegare elettricamente all'alimentatore altri dispositivi diversi dalla batteria originale.
- Non lasciare mai per lungo tempo l'alimentatore connesso alla rete elettrica, in assenza di carico (batteria non in carica).
- Non tentare mai di aprire le batterie e/o disperdere il loro contenuto nell'ambiente.
- In ogni caso la batteria contenuta nell'apparecchio deve essere conservata a temperature comprese nell'intervallo indicato al capitolo "Caratteristiche tecniche" ed in ambiente asciutto.
- Utilizzare il prodotto in maniera non conforme alla leggi o alle norme vigenti, alle indicazioni e/o consigli contenuti nel presente manuale e/o al buonsenso è da considerarsi pericoloso e irragionevole: il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni a cose o persone derivanti da un utilizzo di questo tipo.
- L'utilizzo del prodotto in luoghi pubblici è regolamentato dalle leggi locali in vigore, aver cura di informarsi in merito alle regole vigenti e di osservarle.
- Rivolgiti al tuo rivenditore per qualsiasi informazione relative a questo user manual o per ricevere approfondimenti sull'utilizzo del prodotto.